



Sensoren und Aktoren



DE00021



DE00022



DE00030 / DE00031



DE00040

Artikelnummer	Modell	Format (cm)
DE00021	Öffnungsmelder	10,0 x 10,0 x 3,0
DE00022	Bodenfühler für Fussbodenheizung	3,8 x 0,6
DE00030	Licht Funkempfänger, dimmbar	4,1 x 4,1 x 1,5
DE00031	Licht Funkempfänger, EIN/ AUS	4,1 x 4,1 x 1,5
DE00040	Licht Funkschalter	8,0 x 8,0 x 1,1